$I_{T(RMS)}$	2	A
V_{DRM} V_{RRM}	600/800	V
V_{TM}	1.7	V

Gate trigger current	V_D=12V R_L=100Ω				

-:6!*''$(;$;''*<(5&(#=;)&>$

